



VOTRE TÉLÉCOMMANDE EN DÉTAILS

Cette télécommande est universelle. Elle vous permettra de contrôler la plupart de vos appareils électroniques. Les modèles peuvent varier. Les codes de fabricants ont été annexés à ce manuel.

1. La touche POWER permet d'allumer et d'éteindre les appareils.
2. Servent à sélectionner l'appareil à utiliser.
3. La touche GUIDE fera afficher le guide horaire. La touche MENU vous amènera au menu du récepteur. La touche INFO vous renseigne sur la diffusion en cours. La touche EXIT vous ramènera à la diffusion en cours.
4. Vous permettent de parcourir le menu. Au centre se trouve la touche OK/SEL qui permet de confirmer ou de sélectionner des options ou des choix.
5. Sert à augmenter ou diminuer le volume.
6. Met le son du téléviseur en sourdine.
7. Permet de changer de chaîne sur le récepteur.
8. Vous ramènera à la chaîne syntonisée avant celle en cours de diffusion.
9. Permet d'accéder à la liste de vos favoris.
10. Permet de revenir au menu précédent.
11. Permet de consulter la liste des enregistrements sauvegardés.
12. Recule de 10 secondes.
13. Avance le visionnement de 30 secondes.
14. Recule le visionnement rapidement.
15. Fait avancer le visionnement rapidement.
16. Met fin au visionnement ou à l'enregistrement.
17. Démarre l'enregistrement d'une émission en cours.
18. Permet la pause d'un visionnement.
19. Démarre un visionnement.
20. Permet d'effacer un enregistrement.
21. Permet de changer l'entrée (input) du téléviseur.
22. Permet de changer de chaîne, une à une.

