

# TÉLÉCOMMANDE UR3L-SR4M

Guide d'utilisation



**Cooptel**

télécommunications  
 et divertissement

1 888 532-COOP **cooptel.ca**

## TABLE DES MATIÈRES

Mise en marche de la télécommande .....	p. 3
Avertissement de piles faibles.....	p. 3
Description des touches de la télécommande .....	p. 4
Programmation du décodeur .....	p. 5
Programmation de la télévision.....	p. 5
Programmation du volume.....	p. 6
Éteindre/allumer la tv et décodeur.....	p. 6
Procédure de Reset complet de la télécommande .....	p. 6
Liste des codes .....	p. 7

---

*Ce document est destiné aux personnes abonnées au service télé de Cooptel.*

*Pour toute question ou tout commentaire concernant ce document, veuillez contacter le soutien technique par courriel à l'adresse [support@cooptel.ca](mailto:support@cooptel.ca) ou par téléphone au numéro sans frais 1 866 532-2252.*

*Veillez prendre note que ce document peut être modifié sans avis préalable.*

---

## MISE EN MARCHÉ DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Retirez les 2 piles AAA et la télécommande de la boîte d'accessoires.
2. Enlever le couvercle situé à l'arrière de la télécommande.
3. Insérez les 2 piles AAA dans la télécommande en suivant le diagramme afin de mettre le + et le - dans le bon sens.
4. Remettez le couvercle.



## AVERTISSEMENT DE PILES FAIBLES

Lorsque les piles de la télécommande sont faibles et ont besoin d'être remplacées par des piles neuves, la touche **Mode** de l'appareil sélectionné clignote à 2 reprises lorsque vous appuyez sur le bouton **Power** pour mettre l'appareil en marche.

## DESCRIPTION DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE




1. Allume et éteint l'appareil sélectionné.
2. Sélectionne l'équipement à contrôler.
3. Affiche le menu du décodeur.
4. Affiche le guide du décodeur.
5. Touches de navigation et OK.
6. Affiche les informations à propos du programme qui joue actuellement ou qui est en surbrillance dans le guide.
7. Vous permet de quitter l'écran actuel.
8. A: Accès rapide pour effectuer une recherche.  
B: Pas utilisé.  
C: Accès aux enregistrements.  
D: Affiche les informations du poste.
9. Augmente/baisse le volume.
10. Sourdine de la télévision.
11. Sélectionne la chaîne suivante ou précédente.
12. Retourne à la chaîne précédente.
13. Accès rapide à la vidéo sur demande.
14. Recule le visionnement rapidement.
15. Démarre un visionnement.
16. Avance le visionnement rapidement.
17. Démarre l'enregistrement d'une émission en cours.
18. Met fin au visionnement ou à l'enregistrement.
19. Met en pause un visionnement.
20. Accède aux configurations de l'écran (wide par défaut)
21. Accès aux sources de la télévision programmé.


## PROGRAMMATION DU DÉCODEUR

<b>Étape 1:</b>	Allumer le décodeur
<b>Étape 2:</b>	Appuyer simultanément sur <b>CBL</b> et <b>OK/SEL</b> pendant <b>3 secondes</b>
<b>Étape 3:</b>	Entrer le code <b>3-2-1</b>
<b>Étape 4:</b>	Le décodeur devrait s'être fermé à cette étape
<b>Étape 5:</b>	Appuyer sur <b>CBL</b> pour enregistrer le code de programmation. La lumière de la touche <b>CBL</b> devrait clignoter 2 fois pour confirmer.

## PROGRAMMATION DE LA TÉLÉVISION

<b>Étape 1:</b>	Allumer votre télévision
<b>Étape 2:</b>	Trouver le code à 3 chiffres qui correspond à votre télévision (p. 8)
<b>Étape 3:</b>	Appuyer simultanément sur <b>TV</b> et <b>OK/SEL</b> pendant <b>3 secondes</b>
<b>Étape 4:</b>	Entrer votre code à <b>3 chiffres</b>
<b>Étape 5:</b>	Appuyer sur <b>TV</b> pour enregistrer le code de programmation
<b>Étape 6:</b>	Tester que les boutons <b>Power</b>  , <b>Volume +/-</b> et <b>INPUT</b> fonctionnent

### IMPORTANT!

Il se peut que vous deviez essayer plusieurs codes pour avoir accès à toutes les fonctionnalités de votre télécommande. **Le bouton INPUT doit absolument fonctionner.** Si avec le premier code le **Power**  et **Volume +/-** fonctionnent mais pas **INPUT**, il faut essayer avec un autre code et tester le bouton.

## PROGRAMMATION DU VOLUME

<b>Étape 1:</b>	Appuyer simultanément sur <b>CBL</b> et <b>OK/SEL</b> pendant <b>3 secondes</b>
<b>Étape 2:</b>	Appuyer sur <b>VOL▲</b>
<b>Étape 3:</b>	Appuyer sur <b>TV</b> pour enregistrer le code de programmation

## POUR ÉTEINDRE/ALLUMER LA TV ET DÉCODEUR

### Pour éteindre/allumer la télévision

1. Appuyer sur **TV** (2)
2. Appuyer sur **Power** (1)

### Pour éteindre/allumer le décodeur

1. Appuyer sur **CBL** (3)
2. Appuyer sur **Power** (1)



## PROCÉDURE DE *RESET* COMPLET DE LA TÉLÉCOMMANDE

<b>Étape 1:</b>	Appuyer simultanément sur <b>CBL</b> et <b>REC</b> pendant <b>5 secondes</b>
<b>Étape 2:</b>	Attendre que les lumières clignotent consécutivement 3 fois pour confirmer que le <i>Reset</i> est complété

## LISTE DES CODES

TV	DIGITAL PROJECTION	090	KENWOOD	070 001
ADMIRAL	DUMONT	073	KLEGG	220
ADVENT	DWIN	131 132	KLOSS	002 059
AIWA	DYNASTY	043	KREISEN	202
AKAI	FISHER	007 057	KTV	070 043
	ELECTROBAND	001	LG	598 086 106
	ELECTROHOME	024 076		112 741
AKIO	ELEMENT	110 622 690	LODGENET	072
ALARON	EMERSON	005 028 043	LOEWE	196 164 738
AMARK		048 076 096	LOGIK	072
		155 051 153 121	LXI	007 052 164
AMERICA ACTION	ENVISION	070		015 081
AMPRO	EPSON	087 228	MAGNAVOX	070 003 022
ANAM	ESA	031		059 060 061
	EVERVUE	755		164 094 056
AOC	FREEMOTION	688		028 035 211 205
APEX	FUJITSU	164 197 028 149	MAJESTIC	072
APEX DIGITAL	FUNAI	028 043 052 168	MARANTZ	164 070 143 169
AQUAVISION	FUSION	642	MATSUI	164
	FUTURETECH	043	MATSUSHITA	080
AUDIOVOX	GATEWAY	165 031	MAXENT	165
	GE	070 073 008	MEMOREX	007 072 028 096
AUVIO		009 034 056	MGA	024 070
AVERA		074 155 120 081	MIDLAND	073
AVIELO	GEM	031	MINTEK	077
AVION	GIBRALTER	073	MINUTZ	008
AWOL VISION	GOLDSTAR	106 112	MITSUBISHI	024 040 146 028
AXESS	GRUNPY	028 043		124 200 235 081
BAYSONIC	HAIER	116 623 598 749	MOTOROLA	081
BELL&HOWELL	HANNSPREE	099	MTC	070 101
BENQ	HARLEY DAVIDSON	028	MULTITECH	043
BRADFORD	HARMAN KARDON	164	NAD	025 015
BROKSONIC	HARVARD	043	NEC	070 040 056 007
CANDLE	HISENSE	198 021 619		019 024 717 758
CAPEHART		630 598 752 749	NEXUS	620 078
CARVER	HITACHI	011 598 007 009	NIKEI	043
CELEBRITY		072 010 012 023	NIKKO	103
CETRONIC		158 174 670 749	NIKO	175
CIELO	HP	027 039 098	NORCENT	211
Ciil	HUMAX	122	NTC	103
CINERAL	HYPERION	609	NUVISION	084
CITIZEN	HYUNDAI	049 067	OLEVIA	219
	ILO	055 096	ONKING	043
CLASSIC	INFINITY	164	ONN.	898
COBY	INFOCUS	046 215 225	ONWA	043
CONTEC		233 726 733	OPTIMUS	080
CONTINU-US	INKEL	129	OPTOMA	029
CRAIG	INSIGNIA	068 069 078	OPTONICA	019 081
CROSLEY		096 164 168	ORION	096 201 203
CROWN		604 617 903		204 205 028
CURTIS MATHES	INTEQ	073	PANASONIC	080 164 190
	JBL	164		034 056 230
	JCB	001		248 524 607
CXC	JCPENNEY	008 024 030		664 801
DAEWOO		070 101 156	PEERLESS-AV	723 763
	JENSEN	013	PHILCO	070 003 024
DELL	JVC	038 001 034		056 059 060
DENON		083 639		164

PHILIPS	164 005 218 038 093 070 003 059 199 232 727 743 773		901 902 907	DURABRAND	235
		SVA	046	EMERSON	235
PIONEER	023 025 135 176 018 070 183 191 214	SYLVANIA	070 003 059 060 164 056 168 121 231	ESA	235
				FUNAI	235
PLANAR	728 742 787 788	SYMPHONIC	052 168	GOLDSTAR	182 194
POLAROID	026 118 119 006 110	SYNTAX OLEVIA	219	GO VIDEO	228 182 252 253 254
		TANDY	081	GRADIENTE	243
PORTLAND	103	TATUNG	056	HARMAN KARDON	217
PRISM	034	TCL	705 749	HITACHI	181
PROSCAN	722	TECHNICS	034 080	INSIGNIA	235 085 182 178 349 385
PROTON	058 171 163	TECHNOL ACE	028	INTEGRA	236 128
PROTRON	102 213 115	TECHVIEW	246	JVC	185
PROVIEW	110	TEKNIKA	002 003 024 028 043 072 101 103 164	KENWOOD	166
PROX	092			KISS	237
QUASAR	034 056 606	TELERENT	072	KLH	230
RADIO SHACK	019 043	TERA	172	KOSS	243
RCA	156 070 023 024 056 074 209 081 713 751	THOMPSON	166	KRELL	218
		TNCI	073	LEXICON	216
REALISTIC	007 019	TOSHIBA	015 101 045 030 007 040 142 137 703	LG	182 194 105 350
REVOLUTION HD	220			MAGNAVOX	178 191 195 235 386
RUNCO	072 073 216 697	TRUTECH	212	MARANTZ	135
SAMPO	070 058 165	UNIVERSAL	008 009	MCINTOSH	167
SAMSUNG	192 184 185 101 133 089 105 070 655	UPSTAR	708	MEMOREX	222
		VENTURER	721	MERIDIAN	200
SANSEI	120	VIDEO CONCEPTS	146	MINTEK	240 196
SANSUI	096 078 762	VIDIKRON	164	MITSUBISHI	186
SANYO	007 053 057 020 750	VIEWSONIC	210 211 720	MYRYAD	211
		VIORE	055 229 192	NAD	198 182 353
SCEPTRE	036 699	VISCO	110	ONKYO	207 236 128
SCOTT	005 028 043 048 113	VIZIO	236 031 624 625	OPPO	125
SEALOC	897	WARDS	164 008 009 019 028 060 061 072 074 070	OPTIMUS	187
SEARS	007 028 030 057 094 052 164 015	W BOX TECHNOLOGIES	731	ORITRON	243
		WESTINGHOUSE	076 036 221 222 001 690 695	PANASONIC	076 219 103 104 379
SEIKI	690			PHILIPS	195 164 191 209 127 381 387
SEMIVOX	043	WINBOOK	079	PIONEER	187 221 223 354 377
SEMP	015	YAMAHA	070	POLAROID	085
SEURA	704 797	YUPITERU	043	RCA	086
SHARP	081 598 684 019 028 022 692 735 765 766	ZENITH	011 072 073 095 103 096	REAVON	966
		ZONDA	112	SANSUI	201
SHERWOOD	128			SANYO	215
SIGNATURE	072	<b>LECTEUR DVD</b>		SAMSUNG	183 228 205 073 152 241 380
SILO	001	ADCOM	203	SENSORY SCIENCE	254
SKYVUE	744	AIWA	210	SHARP	174
SKYWORTH	895	AKAI	239	SHERWOOD	129 361
SONY	001 608 633	APEX DIGITAL	240 196	SONY	168 190 213 077 118 119 120 121 126 351 368 378 382
SOUNDESIGN	003 028 043	ARCAM	165 148 374	SPECTRONIQ	088
SOYO	163	BOSE	244 245	SUPERSCAN	235
SPECTRICON	112	CAMBRIDGE AUDIO	224 145	SV2000	235
SQUAREVIEW	052	COBY	206	SYLVANIA	235
SSS	043	CYBERHOME	170 212	SYMPHONIC	235
STARLITE	043	DAEWOO	170		
SUPRE MACY	002	DENON	226 225 358		
SUPREME	001				
SUNBRITE	633 634 635 236 605 772				

TASCAM	185
TAG MCLAREN	202
THETA DIGITAL	187
TOSHIBA	169 191 206 227 201 236 356
TRUTECH	151
VENTURER	229
VINC	220 087
VIZIO	375
YAMAHA	199 204 246 372 334 383
ZENITH	182 194

## IDENTIFIEZ ET NOTEZ LES CODES DE VOS APPAREILS ICI :

TV : \_\_\_\_\_ DVD : \_\_\_\_\_

Code TV : \_\_\_\_\_ Code DVD : \_\_\_\_\_

CBL : \_\_\_\_\_

Code CBL : \_\_\_\_\_

## NOTES

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



## POUR NOUS JOINDRE

### **Service à la clientèle**

450 532-2667 (COOP)  
1 888 532-2667 (COOP)  
[solutions@cooptel.ca](mailto:solutions@cooptel.ca)

### **Heures d'ouverture**

*Lundi au mercredi de 8h30 à 17h  
Jeudi au vendredi de 8h30 à 18h  
Samedi de 9h à 15h*

### **Soutien technique**

450 532-3141  
1 866 532-2252  
[support@cooptel.ca](mailto:support@cooptel.ca)

### **Heures d'ouverture**

*Lundi au vendredi de 8h à 21h  
Samedi et dimanche de 9h à 19h  
(sauf le 1<sup>er</sup> janvier et le 25 décembre)*